

RoboCleaner – der vollautomatische Reinigungsprofi.

Beim Saugen keinen Finger mehr krumm machen – der RoboCleaner macht's möglich: Das Gerät reinigt alle haushaltsüblichen Bodenbeläge. Sogar wenn man nicht zu Hause ist. Einfach Ladestation einstecken, Gerät einschalten, Reinigungsdauer einstellen und der RoboCleaner legt los. Hindernisse überwindet er dabei problemlos. Selbst Treppen und Stufen werden mühelos erkannt und umfahren. Per Infrarotstrahl kommt er nach getaner Arbeit automatisch zur Station zurück. Dort lädt er den Schmutz ab und seine Batterien wieder auf.



RC 3000

- Für alle haushaltsüblichen Bodenbeläge
- Plug & clean

Technische Daten

Reinigungsleistung	m ² /h	15
Reinigungsdauer pro Ladung	min	20–60
Aufnahmeleistung	W	600
Ladezeit Akku	min	10–20
Schmutzbehälter RoboCleaner	l	0,2
Schmutzbehälter Ladestation	l	2
Lautstärke im Quiet Mode	dB (A)	54
Gewicht RoboCleaner	kg	2
Gewicht Ladestation	kg	5,8
Abmessungen RoboCleaner (D x H)	mm	285 x 105
Abmessungen Ladestation (L x B x H)	mm	500 x 250 x 230

Ausstattung

Reinigungsbürste	■
Schmutzsensoren (4 Reinigungsprogramme)	■
Absturzsensoren	■
Infrarotnavigation	■
Kontaktsensoren	■
Rundum-Möbelschutzleiste	■
Filtertüte	Papier
Bestellnummer	1.269-101.0
Preis in €*	999,99

■ Im Lieferumfang enthalten.

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.