



Beim Waschsaugen wird das Wasser mit dem Reinigungsmittel in einem Arbeitsgang aufgesprüht und mit dem Schmutz sofort wieder abgesaugt.



Separate Behälter für Frisch- und Schmutzwasser – jeweils mit Bügelgriff für einfaches Herausnehmen, bequemes Befüllen und Entleeren.


SE 4002

- 2-in-1-Komfort-System: integrierter Sprüh-Ex-Schlauch
- Kärcher Düsentechnologie: 50% schnellere Wiederbegehbarkeit
- Plus: Waschdüse zur Tiefenreinigung von Polstern


SE 4001

- Großer, abnehmbarer Frischwassertank
- Kärcher Düsentechnologie: 50% schnellere Wiederbegehbarkeit

70	70
210	210
4 / 4	4 / 4
1400 / 40	1400 / 40
230	230
1	1
1	1
7,5	7,5
7,8	7,8
441 × 386 × 480	441 × 386 × 480

2 m	2 m
■	■
■	■
Clips	Clips
■ / ■	■ / ■
Papier / -	Papier / -
■	■
100 ml Teppichreiniger	100 ml Teppichreiniger
1.081-140.0	1.081-130.0
279,99	229,99

Das umfangreiche Kärcher Original Zubehör finden Sie auf den Seiten 88–93.