



Bei zu geringer Bodenfeuchte startet die Bewässerung automatisch zum nächsten eingestellten Zeitpunkt.



Kabellos wird der gemessene Feuchtigkeitswert des Bodens alle 30 min. per Funk vom Sensor an den SensoTimer übermittelt.



Ersatz-Sensor-Pad

- Ersatz-Sensor-Pad für SensoTimer ST 6 ecologic und ST 6 Duo ecologic
- Empfehlung: Pad einmal pro Jahr ersetzen
- Inkl. 2 Stück



Automatische Bewässerung

Anschlussgewinde

–

Bestell-Nr.

2.645-242.0

Preis in €*

9,99



Bewässerungsautomat WT 5

- Präzise Programmierung auf Wochentagbasis
- Bewässerungsstart und -dauer minutengenau, max. 120 min
- 2 Bewässerungen pro Tag
- Manuelle Bewässerung möglich
- Abnehmbares Display zur komfortablen Programmierung
- Pause-Funktion: Aussetzen der Bewässerung für 24 h
- Inkl. Hahnanschluss und Vorfilter
- Wasserstopp bei leerer Batterie

Automatische Bewässerung

Anschlussgewinde

G3/4 und G1

Bestell-Nr.

2.645-219.0

Preis in €*

59,99

* Unverbindliche Preisempfehlung inkl. MwSt.