

FÜR DEN VOLLEN TRINKGENUSS: ORIGINALZUBEHÖR

Mit original Kärcher Zubehör für Wasserspender WPD wird der Trinkgenuss grenzenlos. In den Karaffen, Trinkflaschen und Bechern kann das Wasser so ansprechend ausgeschenkt werden, wie es schmeckt. Damit das dauerhaft so bleibt, sind die Kärcher Desinfektions- und Reinigungsmittel speziell auf die Anforderungen des WPD zugeschnitten.



Karaffen/Krüge		Preis in €* Auf Anfrage
1	Designerkaraffe Eva Solo 1l aus Glas	0.017-575.0
2	Krug 1l aus Glas mit Deckel	6.640-431.0
Trinkflaschen		
3	Trinkflasche 0,6 l aus Tritan, spülmaschinengeeignet	6.640-469.0
4	Trinkflasche 0,5 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-430.0
	Trinkflasche 0,75 l aus Tritan, spülmaschinenfest	6.640-512.0
Becher		
5	Kunststoffbecher aus PP (ohne Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)	6.640-454.0
6	Hartpapierbecher (auch für Heißgetränke, ohne Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)	6.640-455.0
7	Kunststoffbecher aus PP (mit Kärcher Aufdruck, 200 ml, VPE 3.000 Stk)	6.640-453.0
8	Hartpapierbecher (mit Kärcher Aufdruck, 180 ml, VPE 2.500 Stk)	6.640-460.0
Hygiene und Pflege		
9	Desinfektionsmittel RM 735, Reinigungsmittel zur Oberflächenreinigung, wirkt entkeimend und entkalkend (1 x 20 ml Konzentrat)	6.295-574.0
10	Sprühflasche für Reinigungsmittel	6.295-575.0
11	Chemisches Reinigungsmittel mit hygienischer Reinigungswirkung	6.295-891.0
12	Oberflächenreiniger CA 30 R, gebrauchsfertig, 0,5-l-Sprühflasche, entfernt effektiv Fettverschmutzungen, Kaffeeflecken etc.	6.295-686.0
13	Sprühkopf für Oberflächenreiniger	6.295-723.0
14	Oberflächenreiniger CA 30 C, 1 l	6.295-681.0

* Unverbindliche Preisempfehlung zuzügl. MwSt.