Automatisch clever
Kärcher Haus- & Gartenpumpen arbeiten nur, wenn sie gebraucht werden. Je nach Wasserbedarf starten und stoppen sie automatisch.

Doppelt praktisch
Der Anschluss ermöglicht die gleichzeitige Nutzung zweier Wasserausgänge, z. B. für manuelles Gießen neben der Rasenbewässerung mit Sprinklern.

Komfort in Haus & Garten
Die Pumpen versorgen zuverlässig die Waschmaschine und erzeugen zudem konstanten Druck für eine gleichmäßige Gartenbewässerung.

Gut informiert
Im Störungsfall zeigt die Fehleranzeige direkt an, wo genau die Ursache liegt – an der Saug- oder Druckseite.

NEU

BP 4 Home & Garden eco!logic

- Perfekt für Haus & Garten
- Extra lange Lebensdauer
- Energie sparen dank 0 Watt im Stand-by

NEU

BP 3 Home & Garden

- Perfekt für Haus & Garten
- Extra lange Lebensdauer

W	950	800
l/h	3800	3300
m/bar	45 / 4,5	40 / 4,0
m	8	8
	Jet	Jet
°C	35	35
kg	10,6	10,3
mm	500 x 235 x 300	500 x 235 x 300
	G1	G1
m	1,85	1,85
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■ (flexibel montierbar)	■ (flexibel montierbar)
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	■	■
	1.645-354.0	**1.645-353.0**
	249,99	**199,99**

Das umfangreiche Kärcher Original Zubehör finden Sie auf den Seiten 140–145.